

DRUID D-06

Sistema de protección de conversaciones contra todo tipo de espionaje de grabación de voz

DRUID D-06 es el diseño más reciente en el campo de la protección de las conversaciones confidenciales. Es el único dispositivo en el mundo que puede proteger al 100% sus conversaciones para que no sean interceptadas o grabadas. ¡DRUID D-06 crea una poderosa interferencia para todos los tipos de dispositivos de espionaje de grabación de voz (transmisores ilegales)! Incluso si alguien está cerca de los que conversan, no podrá entender de lo que se trata la conversación. Los auriculares del dispositivo permiten a los participantes escuchar uno al otro con excelente calidad, mientras que la unidad central del dispositivo está creando interferencias. El dispositivo funciona desde una red de 220V o con batería integrada con duración de 4-6 horas. El sistema incluye un maletín con 4 auriculares.

Desafortunadamente, por el momento, no todos los equipos actuales de espionaje de grabación de voz pueden ser detectados cuando se les está buscando. DRUID D-06 es lo último en tecnología en la protección de conversaciones confidenciales. Los radio micrófonos con control remoto, los micrófonos de cable, los resonadores pasivos, los dictáfonos de miniatura - prácticamente todos estos dispositivos pueden no ser detectados con los métodos normales de detección. Incluso los teléfonos móviles tienen integrada una grabadora de voz, lo que significa que cualquier teléfono que esté en el escritorio se puede utilizar para grabar una conversación. Por lo tanto, es extremadamente importante tener un dispositivo seguro de protección de conversaciones. El principio de funcionamiento del dispositivo DRUID se basa en la generación de interferencia sonora producida simultáneamente con el habla de una persona. Cuanto mayor sea el volumen de la conversación, mayor será el volumen de la interferencia generada, lo que lo hace prácticamente imposible identificar fragmentos separados de la conversación. Gracias a su algoritmo único de última generación de sonido, no se puede limpiar con ningún método de limpieza de ruido. Al mismo tiempo, las interferencias creadas no generan ruidos entre los usuarios gracias a que las conversaciones se realizan en audífonos especiales. Los audífonos DRUID permiten a los usuarios escuchar uno al otro con una excelente calidad.

Características

- Sistema profesional de protección de conversación permitiendo que hasta 6 personas mantengan una conversación al mismo tiempo.

- Protección contra todos los métodos de espionaje de grabación de voz conocidos, incluidos todos los tipos de radio micrófonos, estetoscopios, grabadoras de sonido, resonadores pasivos, micrófonos de cable, etc.
- El dispositivo utiliza audífonos normales o estándar.
- DRUID es absolutamente inofensivo para la salud humana - el aparato no emite ninguna radiación de microondas o de ultrasonido.
- En comparación con los generadores de ruido blanco, DRUID proporciona un mayor nivel de protección. El ruido blanco acústico no neutraliza por completo a los dictáfonos digitales.
- Portabilidad - el sistema cuenta con un estuche de plástico y es muy fácil de usar.
- El sistema puede funcionar con pilas recargables. El Tiempo de operación es de hasta 6 horas.
- Su tamaño pequeño y la facilidad de uso le permiten utilizar el dispositivo en cualquier situación, lo que es especialmente importante cuando se llevan a cabo conversaciones en un entorno desconocido.

Especificación

Cantidad de canales	6
Alimentación	Baterías recargables NiMh 3700 mAh @ 8.4V o alimentación eléctrica
Tiempo de carga	9 horas
Duración de las baterías recargables	4-6 horas
Dimensiones del aparato	23x6.5x17 cm
Tipo de auriculares	Auriculares estándar con 2 conectores de 3,5 mm
Peso del aparato	1740 gramos
Presentación	Estado de la pila, carga, nivel de canales

Paquete suministrado:

- Aparato DRUID D06 - 1 pieza
- Fuente de alimentación 220V - 1 pieza
- Auriculares - 6 piezas
- Funda de espuma -12 piezas

- Estuche de transporte - 1 pieza

USO

Alimentación y carga

Al usar el dispositivo por primera vez es necesario usar la alimentación eléctrica y también cargar la pila interna. El tiempo de carga total es de 9 horas. Durante la carga el indicador CHARGE se ilumina de color rojo. Cuando la pila está completamente cargada, el indicador CHARGE se ilumina de color verde. Una vez que la pila está completamente cargada, se puede usar DRUID D06 sin la alimentación eléctrica.

El indicador de batería (BATTERY) muestra el estado de la pila y disminuye cuando la pila se descarga. Una vez que el indicador de pila muestra 2 segmentos, el tiempo de trabajo restante de la pila es de 30 a 60 minutos dependiendo del nivel de actividad del habla. El recurso de una pila completamente cargada es de 4 a 6 horas dependiendo de la cantidad de auriculares usados y la actividad de los participantes.

Para garantizar la máxima duración de la pila se recomienda realizar un procedimiento de carga y descarga completa 2-3 veces. Si el aparato se guarda durante mucho tiempo, se recomienda cargarlo una vez cada 6 meses.

Auriculares

Recomendamos usar solamente los auriculares de alta calidad de fabricantes conocidos. Los auriculares de mala calidad pueden tener un efecto de acoplamiento acústico a una gran distancia de la unidad del aparato, lo que impedirá el funcionamiento normal.

Comentario: el efecto acoplamiento acústico surge cuando el micrófono de los auriculares está muy cerca del aparato DRUID D06 (10-20 cm). Como regla general, esto no es un problema, ya que los auriculares estarán al menos a 50 cm de distancia del DRUID D06 durante el funcionamiento.

El aparato está suministrado con 12 fundas de espuma. Se recomienda usar fundas para micrófono de diadema por dos razones:

- En los auriculares de los interlocutores el sonido de su voz será más suave (elimina los silbidos)
- Evita la lectura de labios en casos de videovigilancia

Uso

Conecte los auriculares a DRUID D06. No confunda los conectores: "micrófono" y "auriculares" deben estar conectados a los conectores

correspondientes en el panel de la parte de atrás. DRUID D06 tiene 6 pares de conectores, es decir hasta 6 personas pueden participar en la conversación.

Trabajo con el aparato. Conversaciones

1. Conecte los auriculares a DRUID D06 y distribúyalos entre los participantes en la conversación. Asegúrese de que los auriculares estén a más de 50 cm del aparato.
2. Los participantes de las conversaciones se ponen los auriculares.
3. Encienda DRUID D06 presionando el botón **On**. Compruebe el estado de la pila recargable y conecte la alimentación eléctrica si es necesario.
4. Asegúrese de que todos los auriculares funcionen pidiendo a cada participante que diga algo. Al mismo tiempo, observe el indicador en el panel frontal, si los auriculares funcionan correctamente el canal correspondiente mostrará el cambio de nivel sincrónicamente con el habla.
5. DRUID D06 está listo para usar.
Asegúrese de que el micrófono del auricular esté lo más cerca posible de su boca. Esto asegura mas claridad de la voz para sus interlocutores y, además, protegerá contra la lectura de labios en los casos en que exista videovigilancia oculta en la habitación.
6. Durante las conversaciones, no se acerque demasiado a la unidad DRUID D06 para evitar el efecto de acoplamiento acústico. También apague el micrófono en los auriculares cuando termine. (o desconéctelos de la unidad).
7. Durante las conversaciones, observe el indicador de la pila para estar al tanto de la duración restante de la pila. Conecte la alimentación eléctrica si es necesario.

Emparejamiento (conexión) de dos DRUID D06

La versión actual permite la conexión de dos DRUID D06, lo que permite aumentar el número de personas que participan en las conversaciones hasta 12 personas. Conecte los dos aparatos mediante el cable "3,5 mm - 3,5 mm" suministrado en el paquete a los conectores AUX. Conecte el número requerido de auriculares y realice las conversaciones.

Además, se pueden usar 3 aparatos juntos. Esto requiere un "divisor de sonido (splitter)" que está conectado a uno de los conectores AUX. *Tenga en cuenta que este "divisor de sonido" no está incluido en el paquete suministrado estándar.*

Intervención

El sistema DRUID D06 garantiza la protección de las conversaciones de todos los tipos de dispositivos de espionaje de grabación de voz independientemente

de la presencia de los dispositivos de espionaje de grabación de voz en el área. Sin embargo, recomendamos el uso de equipos de búsqueda adicionales para entender si hay intervención en sus conversaciones.